



Handleiding Boorafstand Meubelgrepen

Met uitleg en printbare sjablonen

Kies altijd de juiste maat meubelgreep – eenvoudig meten met deze handleiding

Meer informatie: www.bymjm.com

Wat is een boorafstand?

De maat van onze meubelgrepen (96mm, 128mm, 160mm, 192mm, 224mm) verwijst altijd naar de boorafstand.


- ✓ Boorafstand = de afstand tussen de schroefgaatjes (hart-op-hart gemeten).
- ✓ De totale lengte van de greep is meestal langer dan de boorafstand.
- ✓ Meet altijd eerst de afstand tussen de bestaande gaatjes in uw kast of lade.

Met deze handleiding en de bijgevoegde sjablonen vindt u eenvoudig de juiste maat.


Boorafstand sjablonen (zwart-wit)

Print dit document op 100% (ware grootte) zonder schaal aanpassingen.
Knip de sjablonen uit en houd deze tegen uw kast of lade.
De gaatjes geven de hart-op-hart afstand (boorafstand) aan.


Sjabloon 96 mm boorafstand




Sjabloon 128 mm boorafstand




Sjabloon 160 mm boorafstand



Sjabloon 192 mm boorafstand



Sjabloon 224 mm boorafstand



Voor meer informatie en ons volledige assortiment: www.bymjm.com