SIZE： 540X460MM (OPEN) / 135X115 MM (FINISHED)
PAPER MATERIAL / 材质：80G OFFSET PAPER/ 80G 双胶纸
VARNISH： N/A
COLOR: SINGLE BLACK

WiZ

3241 661 60531

©2024 Signify Holding

wizconnected.com

EN

WARNING: Luminaires shall be connected to the supply in compliance with the national standard of the country where the luminaires will be installed. Should you have any doubt, please seek advice from a professional electrician.

1. Safety instructions

Always respect electrical specifications described on product label.
The light source of this luminaire is not replaceable: when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
Do not connect the chain to the supply while it is in the packaging.
Product is dimmable with WiZ compatible devices and applications. Do not connect to additional dimmer.
Replecable control gear by an enduser
CAUTION: To reduce the risk of strangulation, loose cables and cords within arm's reach shall be effectively secured to the wall and need to be checked regularly.
WARNING – THIS LIGHTING CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS BEING IN PLACE.
When the product is used outdoors the mains plug must be connected to socket outlet located indoors

IPXX: no humidity protection, IPX1: The product is protected against dripping water, IPX2: The product is protected against vertically falling water drops when tilted up to 15°, IPX3: The product is protected against spraying water, IPX4: The product is protected against splashing water, IPX5: The product is protected against water jets, IPX6: The product is protected against powerful water jets, IPX7: The product can be installed into the ground, IPX8: The product is protected against immersion up to the indicated depth.
IP20: protected from objects greater than 12.5mm diameter, IP21: protection against ingress of a solid object >= 12.5mm diameter, IP41: protection against ingress of a solid object >= 1 mm diameter, IP5X: The product is dust protected, IP6X: The product is dust tight.

WARNING – THIS LIGHTING CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS BEING IN PLACE.
In case of damage to the wire: • Incorrection: Replace it by a wire with the same type and specification. Only to be replaced by the manufacturer, distributor or by an authorized person. • Disassembly: The cord cannot be replaced, the luminaire shall be destroyed.
Product is dimmable with WiZ compatible devices and applications. Do not connect to an additional dimmer.
This product is not suitable for children under 14 years.
CAUTION: To reduce the risk of strangulation, loose cables and cords within arm's reach shall be effectively secured to the wall and need to be checked regularly.
Non-replaceable light source: The light source of this luminaire is not replaceable: when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
This is an IPXX product, except for power supply plug (value see packaging).
The product should only be installed indoors.

2. Usage instructions

Press the power button to switch on and off.
When light is on, hold the power button down for dimming.
When light is off, hold the power button down for 10 seconds to enter pairing mode.

3. Warning before installation

Always disconnect from main supply before installation, connection and servicing. Any installation, repair can only be carried out by the manufacturer, his service agent or similarly qualified person.

4. Installation steps

Please refer to installation manual for detail step.
Launch WiZ app to connect the product (Please refer to Quick Start Guide for more detail operation of WiZ app).

5. Servicing

How to clean the product
Clean with a soft dust cloth.
Never use alcohol, solvent or products of a similar nature.

6. Symbols explanation

Class III appliance
Class II appliance
Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging. Proper collection and recycling helps protect human health and the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product that contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.

7. Warranty

Warranty is subject to strict conditions of use, for more information, please visit our website: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/
Wireless specification:
Wireless RF mode frequency band: 2400 ~ 2483.5 MHz
Max. overfed effekt:
WiFi: Max 20 dBm
Bluetooth: Max 10 dBm
Products shall not be used with dimmers, for dimming use the WiZ application.
On/off functionality available without WiFi connectivity.
Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ luminaires are in compliance with the Directive 2014/53/EU (RED). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: wizconnected.com
Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ luminaires are in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017/1206). The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: wizconnected.com
Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance.
The Bluetooth® word and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa and all logos related are trademarks of Amazon.com, Inc or its affiliates.
Google is a trademark of Google LLC,Siri is a registered trademark of Apple Inc.
Any use of such marks by Signify is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

UK

WARNING: Luminaires shall be connected to the supply in compliance with the national standard of the country where the luminaires will be installed. Should you have any doubt, please seek advice from a professional electrician.

1. Safety instructions

Always respect electrical specifications described on product label.
The light source of this luminaire is not replaceable: when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
Do not connect the chain to the supply while it is in the packaging.
Product is dimmable with WiZ compatible devices and applications. Do not connect to additional dimmer.
Replecable control gear by an enduser.
This product is not suitable for children under 14 years.
CAUTION: To reduce the risk of strangulation, loose cables and cords within arm's reach shall be effectively secured to the wall and need to be checked regularly.
WARNING – THIS LIGHTING CHAIN MUST NOT BE USED WITH OUTLET BOXES
When the product is used outdoors the mains plug must be connected to socket outlet located indoors

2. Usage instructions

Press the power button to switch on and off.
When light is on, hold the power button down for dimming.
When light is off, hold the power button down for 10 seconds to enter pairing mode.

3. Warning before installation

Always disconnect from main supply before installation, connection and servicing. Any installation, repair can only be carried out by the manufacturer, his service agent or similarly qualified person.

4. Installation steps

Please refer to installation manual for detail step.
Launch WiZ app to connect the product (Please refer to Quick Start Guide for more detail operation of WiZ app).

5. Servicing

How to clean the product
Clean with a soft dust cloth.
Never use alcohol, solvent or products of a similar nature.

6. Symbols explanation

Class III appliance
Class II appliance
Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging. Proper collection and recycling helps protect human health and the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product that contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.

7. Warranty

Warranty is subject to strict conditions of use, for more information, please visit our website: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/
Wireless specification:
Wireless RF mode frequency band: 2400 ~ 2483.5 MHz
Max. overfed effekt: power
WiFi: Max 20 dBm
Bluetooth: Max 10 dBm
Products shall not be used with dimmers, for dimming use the WiZ application.
On/off functionality available without WiFi connectivity.
Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ luminaires are in compliance with the Directive 2014/53/EU (RED). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: wizconnected.com
Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ luminaires are in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017/1206). The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: wizconnected.com
Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance.
The Bluetooth® word and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa and all logos related are trademarks of Amazon.com, Inc or its affiliates.
Google is a trademark of Google LLC,Siri is a registered trademark of Apple Inc.
Any use of such marks by Signify is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FR

AVERTISSEMENT : les luminaires doivent être connectés à l'alimentation conformément à la norme nationale du pays dans lequel les luminaires seront installés. En cas de doute, demandez conseil à un électricien professionnel.

1. Instructions de sécurité

Respectez toujours les spécifications électriques figurant sur l'étiquette du produit.
La source lumineuse de ce luminaire ne peut pas être remplacée : lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
Ne connectez pas la guirlande à l'alimentation tant qu'elle est dans l'emballage.
Le produit est gradable avec des dispositifs et des applications compatibles WiZ. Ne le connectez pas à un variateur supplémentaire.
Appareillage remplaçable par un utilisateur final.
Ce produit n'est pas adapté aux enfants de moins de 14 ans.
ATTENTION : Pour réduire le risque de strangulation, les câbles et cordons accessibles doivent être solidement fixés au mur et vérifiés régulièrement.
AVERTISSEMENT - Cette chaîne lumineuse ne doit pas être utilisée sans que tous les joints soient en place.

2. Instructions d'utilisation

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre.
Lorsque la lumière est allumée, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour faire varier la luminosité.
Lorsque le voyant est éteint, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes pour entrer en mode d'appairage.

3. Avertissement avant l'installation

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.
Toute installation ou réparation ne peut être effectuée que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

4. Étapes d'installation

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.
Lancez l'application WiZ pour connecter le produit (Veuillez vous reporter au guide de démarrage rapide pour obtenir plus de détails sur le fonctionnement détaillé de l'application WiZ).

5. Entretien

Comment nettoyer le produit
Nettoyez le produit avec un chiffon de dépoussiérage doux.
N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou tout autre produit de nature similaire.

6. Explication des symboles

Dispositif de classe III
Dispositif de classe II
Veuillez vous informer sur le système de collecte local, et sur la procédure de tri et de recyclage des produits électriques et électroniques et des emballages. Veuillez vous conformer aux consignes locales, et ne jetez pas votre ancien produit et son emballage avec les ordures ménagères. En respectant ces consignes pour mettre au rebut l'emballage, le produit et/ou les piles, vous contribuez à respecter l'environnement et la santé humaine. Les piles doivent être éliminées par le biais de points de collecte désignés à cet effet, séparément du reste des déchets urbains. Lorsque vous mettez au rebut un produit contenant des piles non remplaçables, celles-ci doivent être retirées par un professionnel.

7. Garantie

La garantie est soumise à des conditions strictes d'utilisation. Pour plus d'informations consultez notre site Web : https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/
Spécification sans fil :
Bande de fréquence du mode RF sans fil : 2 400 ~ 2 483,5 MHz
Puissance de transmission maximum :
WiFi : max. 20 dBm
Bluetooth : max. 10 dBm
Les produits ne doivent pas être utilisés avec des variateurs. Pour gérer la gradation, utilisez l'application WiZ.
Fonctionnalité Marche/Arrêt disponible sans connectivité WiFi.
Par la présente, Signify déclare que les luminaires WiZ répond à la directive 2014/53/UE(RED). L'ensemble du texte de la déclaration européenne de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : wizconnected.com
Par la présente, Signify déclare que les luminaires WiZ répond à la directive 2014/53/UE(RED). L'ensemble du texte de la déclaration européenne de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : wizconnected.com
Wi-Fi® et le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
Le mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG,Inc.
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com Inc ou de ses filiales.
Google est une marque déposée de Google LLC, Siri est une marque déposée d'Apple Inc.
Toute utilisation de ces marques par Signify fait l'objet d'un accord de licence.
Les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DE

WARNUNG: Die Leuchten müssen gemäß den nationalen Standards des Landes, in dem die Leuchten installiert werden sollen, an die Stromversorgung angeschlossen werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an einen professionellen Elektriker.

1. Sicherheitshinweise

Beachten Sie stets die auf dem Produktetikett beschriebenen elektrischen Angaben.
Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar: wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
Bitte die Kette nicht an den Strom anschließen, während sie sich in der Verpackung befindet.
Das Produkt ist mit WiZ-konformen Geräten und Anwendungen dimmbar. Nicht an einen zusätzlichen Dimmer anschließen.
Von endanwender auszutauschendes Vorschaltgerät.
ACHTUNG: Um das Risiko des Strangulierens zu verringern, müssen lose Kabel und Schnüre in Reichweite der Arme an der Wand befestigt und regelmäßig überprüft werden.
ACHTUNG: Diese Lichterkette darf nur verwendet werden, wenn sich alle Dichtungen an Ort und Stelle befinden.

2. Bedienungsanleitung

Drücke zum Ein- und Ausschalten den Ein/Aus-Schalter.
Zum Dimmen halte Du die Ein/Aus-Taste bei eingeschaltetem Licht gedrückt.
Halte die Ein/Aus-Taste bei ausgeschaltetem Licht 10 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.

3. Vor der Installation unbedingt beachten!

Das Produkt vor Installation, Anschluss und Wartung immer vom Stromnetz trennen.
Eine Installation oder Reparatur darf nur vom Hersteller, einem Servicepartner oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden.

4. Installationsschritte

Beachten Sie bitte das Installationshandbuch für weitere Details.
Starten Sie die WiZ-App, um das Produkt zu verbinden (Weitere Informationen zur Bedienung der WiZ-App finden Sie in der Kurzanleitung.)

5. Wartung

Säubern des Produkts
Das Produkt mit einem weichen Staubtuch säubern,
Verwenden Sie niemals Alkohol, Lösungsmittel oder Produkte ähnlicher Art.

6. Erklärung der Symbole

Gerät der Klasse III
Gerät der Klasse II
Bitte erkundige Dich nach dem örtlichen Entsorgungs-, Trenn- und Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte und Verpackungen. Richte Dich bitte nach den geltenden Vorschriften und entsorge Dein altgerätes nicht über Deinen Hausmüllabfall. Durch die korrekte Entsorgung der Verpackung, Deines Produkts und/oder der Batterien/Akkus werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Batterien/Akkus müssen über das städtischen Abfallsystem, über dafür vorgesehene Sammelstellen entsorgt werden. Bei der Entsorgung eines Produkts, das nicht vom Benutzer austauschbare Batterien/Akkus enthält, sollten die nicht vom Benutzer austauschbaren Batterien/Akkus von einer fachkundigen Person entfernt werden. Weitere Informationen über die Entsorgung Ihres Produktes und der Batterien finden Sie unter www.signify.com/de-de/sustainability.

7. Garantie

Die Garantie unterliegt strengen Nutzungsbedingungen, Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/
Drahtlos-Spezifikationen
Frequenzband des Drahtlos-Funkmodus, 2400 ~ 2483,5 MHz
Maximale übertragene Leistung:
WLAN: Max 20 dBm
Bluetooth: Max 10 dBm
Produkte dürfen nicht mit Dimmern verwendet werden, Zum Dimmen bitte die WiZ-Anwendung nutzen.
Ein/Aus-Funktion ohne WLAN-Verbindung möglich.
Hiermit erklärt Signify, dass der Funkgerätetyp WiZ-Leuchten der Richtlinie 2014/53/EU(RED) entspricht. Der vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung befindet sich unter der folgenden Internetadresse: wizconnected.com
Hiermit erklärt Signify, dass der Funkgerätetyp WiZ-Leuchten der Richtlinie 2014/53/EU(RED) entspricht. Der vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung befindet sich unter der folgenden Internetadresse: wizconnected.com
Wi-Fi® und das ZERTIFIZIERTE Wi-Fi-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ sind Marken der Wi-Fi Alliance.
Die Wortmarke und Logos der Bluetooth® sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.
Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc oder deren verbundenen Unternehmen.
Google ist eine Marke von Google LLC, Siri ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.
Jegliche Verwendung dieser Marken von Signify erfolgt unter Lizenz.
Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

NL

WAARSCHUWING: armaturen moeten op de stroomtoevoer worden aangesloten volgens de nationale norm van het land waar de armaturen worden geïnstalleerd. Win bij twijfels advies in bij een professionele elektricien.

1. Veiligheidsinstructies

Houd u altijd aan de elektrische specificaties die op het productlabel worden vermeld.
De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron aan het eind van zijn levensduur is, moet de gehele armatuur worden vervangen.
Sluit de lichtsnoer niet aan op de voeding als deze nog in de verpakking zit.
Het product is dimbaar via apparaten en toepassingen die compatibel zijn met Philips WiZ. Niet aansluiten op een extra dimmer.
Vervangbare regelmatig vervangbare voorschakelapparatuur.
Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.
WAARSCHUWING: Om het risico op verstikking te verminderen, moeten losse kabels en snoeren binnen handbereik goed aan de muur worden bevestigd en moeten deze regelmatig worden gecontroleerd.
WAARSCHUWING: gebruik deze lichtketen alleen als alle pakkingen op de juiste plaats zijn aangebracht.

2. Gebruiksaanwijzingen

Houd de aan-/uitknop ingedrukt om in en uit te schakelen
Houd de aan-/uitknop ingedrukt om te dimmen als het licht aan is.
Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te starten als het licht uit is.

3. Waarschuwing voor installatie

Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voor installatie, aansluiting en onderhoud.
Elke installatie of reparatie mag alleen worden uitgevoerd door de producent, zijn onderhoudsdienst of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon.

4. Installatiestappen

Raadpleeg de installatiehandleiding voor informatie over deze stap.
Open de WiZ-app om het product te koppelen (raadpleeg de Snelstartgids voor meer informatie over de bediening van de WiZ-app).

5. Onderhoud

Het product reinigen
Maak schoon met een zachte stofdoek.
Gebruik nooit alcohol, oplosmiddelen of vergelijkbare producten.

6. Verklaring van symbolen

Apparaat van klasse III
Apparaat van klasse II
Houd rekening met het lokale systeem voor afvalscheiding en -inzameling wanneer u elektrische en elektronische producten en verpakkingen afdankt. Volg de lokale regelgeving in acht en gooi uw oude product en verpakking niet weg met het gewone huishoudelijke afval. Door het correct verwijderen van de verpakking, het product en/of de batterijen helpt u de menselijke gezondheid te voorkomen. Batterijen moeten gescheiden van huishoudelijk afval worden afgevoerd bij speciale inzamelpunten. Wanneer je een product weggooit met batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen, moeten die batterijen door een professional worden verwijderd.

7. Garantie

Voor de garantie gelden strikte gebruiksvoorwaarden, Ga voor meer informatie naar onze website: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/
Draadloze specificatie:
Draadloze frequentieband RF-modus: 2400 ~ 2483.5 MHz
Maximaal verzonden vermogen:
WiFi: max. 20 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm
Producten mogen niet worden gebruikt met dimmers, Gebruik voor dimmen de WiZ-applicatie.
Aan/uitfunctionaliteit beschikbaar zonder WiFi-verbondenheid.
Signify verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type WiZ-armaturen voldoen aan Richtlijn 2014/53/EU (RED). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is verkrijgbaar via het volgende internetadres: wizconnected.com
Signify verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type WiZ-armaturen voldoen aan Richtlijn 2017 nr. 1206. De volledige tekst van de VK-conformiteitsverklaring is verkrijgbaar via het volgende internetadres: wizconnected.com
Wi-Fi® en het Wi-Fi CERTIFIED-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
De aanduiding Bluetooth® en de corresponderende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa en alle corresponderende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com Inc of haar gelieerde ondernemingen.
Google is een handelsmerk van Google LLC, Siri is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.
Het gebruik van dergelijke merken door Signify is onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

NO

ADVARSEL: lysarmaturer må kobles til tilførselen i samsvar med nasjonale standarder i landet hvor lysarmaturen blir installert. Hvis du er i tvil, må du kontakte en profesjonell elektriker.

1. Sikkerhetsinstruksjoner

Du må alltid overholde elektriske spesifikasjoner beskrevet på produktetikettes.
Lyskilden til denne armaturen kan ikke skiftes ut, Ved slutten av lyskildens levetid må hele armaturen skiftes ut.
Ikke koble kjeden til strømforsyningen mens den er i emballasjen.,
Produktet kan dimmes med WiZ-kompatible enheter og applikasjoner, Du må ikke koble til en ekstra dimmer.
Erstattbar kontrollutstyr av en sluttbruker.
Produktet er ikke egnet for barn under 14 år.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for kvelning, skal løse kabler og ledninger innenfor arms rekkevidde være effektivt festet til veggen og må kontrolleres regelmessig.
ADVARSEL – Denne lyskjeden får ikke brukes uten at alle pakninger er på plass.

2. Bruksanvisning

Trykk på strømknappen for å slå på og av,
Når lyset er på, hold strømknappen nede for å dimme,
Når lyset er av, hold strømknappen nede i 10 sekunder for å gå inn i modus for sammenkobling.

3. Advarsel før montering

Du må alltid koble fra strømtilførsel før montering, tilkobling og service.
Reparasjon av enhver montering kan bare utføres av produsenten, dens kundeservicerepresentanter eller lignende kvalifisert personell.

4. Monteringstrinn

Se monteringsveiledningen for detaljerte trinn,
Start WiZ-appen for å koble den til produktet (Se hurtigstartveiledningen for flere detaljer om bruk av WiZ-appen).

5. Service

Slik rengjør du produktet
Rengjør med en myk støvklut,
Du må aldri bruke alkohol, løsemidler eller lignende produkter,

6. Symbolforklaring

Klasse III-apparat
Klasse II-apparat
Vennligst informer deg selv om det lokale avfallshåndterings-, separerings- og innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og emballasje. Oppfør i henhold til lokale regler og ikke kast det gamle produktet og emballasjen sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av emballasjen, produktet og/eller batteriene vil bidra til å forhindre potensielle skadelige følger for miljøet og personers helse. Batterier bør avhendes separat fra kommunalt avfall via anviste innsamlingssteder. Ved kassering av et produkt som inneholder batterier som ikke kan skiftes ut av brukeren, skal batteriene som ikke kan byttes av bruker fjernes av en fagperson.

7. Garanti

Garantien er underlagt strenge bruksvilkår, se nettsiden vår for mer informasjon: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/
Trådløs spesifikasjon:
Frekvensområde for trådløs RF-modus: 2400~2483,5 MHz
Maksimal overført effekt:
WiFi: Maks 20 dBm
Bluetooth: Maks 10 dBm
Produktene må ikke brukes med lysdempere, Bruk WiZ-appen til dempning.
På/av-funksjonalitet er tilgjengelig uten WiFi-tilkobling.
Signify erklærer herved at radioutstyrstype WiZ-armaturer er i samsvar med direktiv 2014/53/EU(RED). Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: wizconnected.com
Wi-Fi® og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ er varemerker tilhørende Wi-Fi Alliance.
Bluetooth®-ordmerket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa og alle relaterte logoer og varemerker er varemerker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets partnere.
Google er et varemerke for Google LLC, Siri er et registrert varemerke for Apple Inc.
Alt bruk av slike varemerker fra Signify skjer på lisens.
Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

DA

ADVARSEL: Armaturer skal tilsluttes strømforsyningen i overensstemmelse med den nationale standard i det land, hvor armaturerne installeres. Søg rådgivning fra en professionel elektriker, hvis du er i tvivl.

1. Sikkerhedsinstruktioner

Respekter altid de elektriske specifikationer, som er beskrevet på produktmærkaten.
Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes; ved udløbet af lyskildens levetid skal hele armaturet udskiftes.
Tilslut ikke kæden til strømforsyningen, mens den er i emballagen.
Produktet kan dæmpes med WiZ-kompatible enheder og anvendelsesmuligheder. Undlad at tilslutte en ekstra lysdæmper.
Betjeningselementer, der må udskiftes af slutbrugeren.
Dette produkt er ikke egnet til børn under 14 år.
FORSIGTIG: For at reducere risikoen for kvælning, skal løse kabler og ledninger inden for armslængde være effektivt fastgjort til væggen og skal kontrolleres regelmæssigt.
ADVARSEL – denne lyskæde må ikke bruges, uden at alle pakninger er på plads.

2. Brugsvejledning

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde og slukke,
Når lyset er tændt, skal du holde tænd/sluk-knappen nede for at dæmpe,
Når lyset er slukket, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder for at gå i parringstilstand.

3. Advarsel inden installation

Afbryd altid forbindelsen til lysnettet inden installation, tilslutning og eftersyn.
Installation eller reparation må kun udføres af producenten eller dennes servicepersoner eller en tilsvarende kvalificeret person.

4. Installationstrin

Se detaljerede trin i installationsvejledningen,
Start WiZ-appen for at tilslutte produktet (Se flere detaljer om betjeningen af WiZ appen i lynvejledningen.).

5. Eftersyn

Sådan rengøres produktet
Rengøres med en blød støvklud,
Brug aldrig alkohol, opløsningsmidler eller lignende produkter,

6. Symbolforklaring

Klasse III apparat
Udstyr klasse II
Hold dig orienteret om den lokale affaldsordning, -sortering og -indsamling for elektriske og elektroniske produkter og emballage. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter og emballage sammen med husholdningsaffaldet. Korrekt bortskaffelse af emballagen, produktet og/eller batterierne hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldsstrøm via særskilte indsamlingsordninger. Ved bortskaffelse af et produkt, der indeholder batterier, der ikke kan udskiftes af brugeren, skal batterierne fjernes af en fagperson.

7. Garanti

Garantien er underlagt strenge krav til brug, Få flere oplysninger på vores website: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/
Trådløs specifikation:
Trådløst RF-frekvensbånd: 2.400-2.483,5 MHz
Maks. overført effekt:
WiFi: Maks. 20 dBm
Bluetooth: Maks. 10 dBm
Produkterne må ikke bruges med lysdæmpere, Brug WiZ-appen til dæmpning.
Tænd/sluk-funktionalitet uden WiFi-forbindelse.
Signify erklærer hermed, at radioudstyret type WiZ-armaturer overholder direktiv 2014/53/EU(RED). EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd kan ses på følgende internetadresse: wizconnected.com
Wi-Fi® og Wi-Fi CERTIFIED-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
Bluetooth®-ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa og alle relaterede logoer og varemærker er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets partnere.
Google er et varemærke tilhørende Google LLC, Siri er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc.
Al brug af sådanne mærker fra Signify sker er på licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

SV

VARNING! Armaturerna ska anslutas till en strömkälla som uppfyller den nationella standarden i det land där armaturerna ska installeras. Kontakta en behörig elektriker om du har frågor.

1. Säkerhetsanvisningar

Respektera alltid de elektriska specifikationerna på produktetiketten,
Ljuskällan i den här armaturen kan inte bytas ut, När ljuskällan nått slutet av sin livslängd måste hela armaturen bytas ut.
Anslut inte kedjan till strömkällan när den är i förpackningen,
Produkten är dimbar med WiZ-kompatibla enheter och tillämpningar, Anslut inte till en extra dimmer,
Styrsystem som kan bytas ut av slutanvändaren,
Produkten är inte lämplig för barn under 14 år,
VARNING: För att minska risken för strypning ska lösa kablar och sladdar inom armlängds avstånd fästas ordentligt i väggen, och de behöver kontrolleras regelbundet,
VARNING – Denna belysningskedja får inte användas utan att alla packningar är på plats,

2. Användarinstruktioner

Tryck på strömbrytaren för att tända och släcka,
För att dämpa, håll knappen för strömbrytaren nedtryckt för att reglera ljuset,
När lampan är släckt håller du strömbrytaren nedtryckt i 10 sekunder för att gå till parkopplingsläget.

3. Varning före installation

Koppla alltid från strömförsörjningen före installation, anslutning och service, Oavsett installation för reparation endast utföras av tillverkaren, tillverkarens ombud eller liknande fackman.

4. Installationssteg

Se installationsmanualen för detaljerade steg,
Starta WiZ-appen för att ansluta produkten (se snabbstartshandboken för mer information om hur WiZ-appen fungerar),

5. Underhåll

Så här rengör du produkten
Rengör med en mjuk dammtrasa,
Använd aldrig alkohol, lösningsmedel eller liknande produkter,

6. Förklaring av symboler

Klass III-apparat
Klass II-apparat
Se till att skydda dig kunskap om de lokala systemen för borttagning, sortering och insamling av elektriska och elektroniska produkter och förpackningar, Agera i enlighet med lokala regler och släng inte bort din gamla produkt och förpackning tillsammans med vanligt hushållsavfall, Korrekt bortskaffande av förpackningen, din produkt och/eller batterier hjälper till att förebygga potentiella negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa, Batterier ska slängas separat från kommunalt avfall via särskilda insamlingsanläggningar, När du slänger en produkt som innehåller batterier som inte kan bytas ut av användaren ska de batterier som inte kan bytas ut av användaren avlägsnas av en yrkesperson,

7. Garanti

Garantin är föremål för strikta villkor, Mer information finns på vår webbplats: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/
Trådlös specifikation:
Trådlöst frekvensband (RF): 2 400-2 483,5 MHz
Max. överförd effekt:
WiFi: max 20 dBm
Bluetooth: max 10 dBm
Produkterna får inte användas med dimmer, använd WiZ för dimning,
Påslå/släckfunktion finns utan WiFi-anslutning,
Härmed förklarar Signify att radioutrustningstypen WiZ-armaturer överensstämmer med direktiv 2014/53/EU(RED), Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: wizconnected.com
Wi-Fi® och Wi-Fi CERTIFIED-logotyper är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
Bluetooth-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc eller dess dotterbolag.
Google är ett varumärke som tillhör Google LLC, Siri är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc.
All användning av sådana märken från Signify sker under licens.
Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

FI

VAROITUS: Valaisimet liitettän virransyöttöön sen maan kansallisten standardien mukaisesti, jossa valaisimet asennetaan. Kysy tarvittaessa lisätietoja sähkömieheltä.

1. Turvallisuusohjeet

Ota aina huomioon tuotetarrakohtaiset määritykset sähköominaisuudet,
Tämän valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa, Kun valonlähde tulee elinkaarensa päähän, koko valaisin täytyy vaihtaa,
Älä kytke pakkauksessa olevaa valoketjua virtalähteeseen,
Tuote voidaan himmentää WiZ-yhteensopivien laitteiden ja sovellusten avulla, Älä yhdistä lisädiimmerlaitteeseen,
Käyttäjän vaihdettava ohjauslaite,
VAROITUS: Kuristumisriskin vähentämiseksi käden ulottuvilla olevat irralliset kaapelit ja johdot on kiinnitettävä kunnolla seinään, ja ne on tarkastettava säännöllisin väliajoin,
VAROITUS – Tätä valoketjua saa käyttää vain, kun kaikki suojukset ovat paikallaan,
Kun valo on sammutettu, virta on katkaistava pistorasiasta,

2. Käyttöohjeet

Kytke ja katkaise virta painamalla virtapainiketta,
Kun valo palaa, himmennä sitä pitämällä virtapainiketta painettuna,
Kun valo on sammutettu, siirry pariliitostilaan pitämällä virtapainiketta painettuna 10 sekunnin ajan.

3. Varoitus ennen asennusta

Katkaise aina virransyöttö ennen asennusta, yhdistämistä ja huoltoa, Asennuksen ja korjauksen saa suorittaa vain valmistaja, valtuutettu huoltokorjaamo tai vastaavasti henkilö,

4. Asennuksen vaiheet

Katso tarkat ohjeet asennusoppaasta,
Käynnistä WiZ-sovellus tuotteen yhdistämistä varten (katso pikaopasta lisätietoja WiZ-sovelluksen toiminnasta),

5. Huolto

Tuotteen puhdistus
Puhdista tuote pehmeällä pölyliinalla,
Älä koskaan käytä alkoholia, liuotinta tai samankaltaisia tuotteita,

6. Symbolien merkitys

Luokan III laite
Luokan II laite
Ota selvää paikallisista sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä pakkausten hävitys-, erottelu- ja keräysjärjestelmistä, Noudata paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä vanhaa tuotetta tai pakkauksia tavallisen kotitalousjätteen mukana, Pakkausten, tuotteen ja/tai paristojen asianmukaisen hävittämisen avulla ehkäisemme mahdollisia haitallisia vaikutuksia ja ihmisten terveyteen, Paristot on hävitettävä yhdyskuntajätteestä erillään määritettyjen keräyspisteiden kautta, Muita kuin käyttäjän vaihdettavia paristoja sisältävä tuotetta hävitettäessä muiden kuin käyttäjän vaihdettavissa olevien paristojen poistamisen on jätettävä ammattilaisen tehtäväksi,

7. Takuu

Takuuta koskevat tiukat käyttöehdot, joista lisätietoja on verkkosivustollamme: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/
Langattoman käytön radiotaajuu