

NEDERLANDS

HET APPARAAT



Deksel

De deksel wordt op de verjager geplaatst. U kunt de deksel naar voren schuiven en vervolgens omhoog tillen om deze te verwijderen. Dit maakt het makkelijk om gevangen ongedierte weg te halen.

Als de deksel aan de achterkant geen goede verbinding maakt, werkt de verjager niet vanwege veiligheidsredenen.

Deur

De deur kan alleen naar binnen toe worden geopend. Zorg ervoor dat de deur niet geblokkeerd is en vrij blijft van stoffen of licht ontvlambare materialen.

Elektrische plaat

De elektrische plaat zit in de behuizing van de verjager en wordt ingeschakeld zodra de verjager aanstaat. Raak de plaat nooit aan!

Aan de achterkant van de plaat bevindt zich het lokaasvak. Hier kunt u lokaas zoals pinda's, noten of brood plaatsen.

Indicator

Gebruik de indicator om de status van werking af te lezen.

Rode lamp knippert:

Stand-by modus (knippert eenmaal per 6 seconden)

Rode indicatielamp brandt:

Hoogspanningsschok (180 seconden)

Blauwe lamp knippert:

Ratten zijn gedood (knippert eenmaal per 5 seconden)

Groene indicatielamp brandt:

Product is aan het opladen, gaat uit zodra volledig opgeladen

Rode en blauwe lamp knipperen afwisselend:

Laag stroomniveau melding

Zoemer:

Waarschuwing als de stroom op is (piept tweemaal, elk 30 seconden)

Batterij

Aan de onderzijde bevindt zich de oplaadbare batterij. Gebruik ten alle tijden de meegeleverde oplaadkabels om de batterij op te laden.

Oplaad/indicatiepoort

Als de batterij leeg is, kunt u de verjager opladen via de oplaadpoort, dit is het linker gat.

Het rechter gat is bedoeld voor de externe indicatiekabel. U kunt deze kabel aansluiten om de indicator op afstand af te lezen, bijvoorbeeld als u de kabel onder de bank door legt. Zo kunt u zien of er al een muis is gevangen zonder direct naast de verjager te hoeven staan.

Aan/Uit

U kunt de verjager uitschakelen door de schakelaar op Off/On te zetten. Als de deksel aan de achterkant geen goede verbinding maakt, werkt de verjager niet om veiligheidsredenen, en heeft de Off/On-schakelaar geen effect.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Zorg ervoor dat het apparaat uit staat, en schuif dan de deksel open.
2. Plaats het lokaas in het lokaasvak. Aanbevolen lokaas: koekjes, brood, pinda's, worst, of ander voedsel waar ratten van houden.
3. Sluit de deksel en druk op de Aan/Uit-knop; de rode lamp zal dan knipperen.
4. Zet het apparaat op de gewenste plek of op andere plekken waar muizen actief zijn.
5. Nadat de rat een elektrische schok heeft gekregen, zal de blauwe lamp knipperen en gaat het apparaat in de veilige modus.
6. Open de deksel, gooi de dode rat weg, en het apparaat is direct opnieuw te gebruiken.
7. Twee stroomopties: oplaadbare batterij of DC-adapter.



KENMERKEN EN TOEPASSINGEN

- Raak de metalen plaat en de onderkant van de machine nooit aan om elektrische schokken te voorkomen.
- Alleen voor binnengebruik, niet buiten plaatsen. Geschikt voor gebruik in magazijnen, fabrieken, kantoren, hotels, parkeerterreinen, enz.
- Wacht tot het blauwe licht knippert voordat je de deksel opent nadat de muis is geschokt.
- Houd de verjager vrij van water. Het product is niet waterdicht en kan defect raken bij contact met water.
- Houd het product vrij van overmatig stof. Dit kan de werking beïnvloeden en schade veroorzaken.
- Plaats de verjager niet in de buurt van gordijnen, tapijten, lades of meubilair om schade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de deksel goed vastzit om de verjager in te schakelen. Als de deksel niet goed zit, werkt de verjager niet.
- Steek geen voorwerpen, handen, of andere dingen in de verjager, of deze nu aan of uit staat. Dit kan onherstelbare schade veroorzaken.
- Monteer of demonteer het apparaat niet en doe geen aanpassingen aan de werking.
- Niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot schade die niet onder de garantie valt.

- Plaats lokaas alleen in het daarvoor bestemde vak. Verspreid het niet over de plaat, dit kan de werking beïnvloeden.
- Zorg voor voldoende ventilatie om nare geurtjes te voorkomen.
- Houd het product buiten het bereik van huisdieren. Het kan levensbedreigend zijn bij onjuist gebruik.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen. Het kan levensbedreigend zijn bij onjuist gebruik.
- Blokkeer de deur van de verjager niet, dit kan de werking beïnvloeden.
- Gebruik het product niet tijdens het opladen. Het moet volledig opgeladen zijn voor gebruik.
- Zet de verjager uit wanneer u deze schoonmaakt, verplaatst of mee wilt nemen. Doe dit nooit als het apparaat aanstaat.

PRODUCT PARAMETERS

Product model:	VG-MK08
Product material:	ABS+PC+Plated SS
Battery:	1*18650/3.7v/1800mAh
Power Consumption:	3W
Charging Voltage/Current:	5V/700mA
Charging Time:	5-6H
N.Weight:	550g
Dimensions:	268*100*96.5