



**VULPES GOODS**  
PETS

# **DOG PLAY BUTTONS**

**MANUAL • ANLEITUNG  
HANDLEIDING • MANUEL  
MANUAL • MANUALE • MANUAL**

[WWW.VULPESGOODS.COM](http://WWW.VULPESGOODS.COM)

# ENGLISH

1. Insert 2 AAA batteries.
2. Turn on the talk button by sliding the On/Off switch at the bottom to “On.”
3. Start recording by pressing and holding the button on the side. Once you hear a “beep,” your recording has started. Release the button to finish your recording. Each recording lasts a maximum of 30 seconds.

We recommend keeping the button 8-10 cm away from your mouth.

4. Check the recording by pressing the talk button. If you want to make a new recording, simply repeat step 3.
5. Stick the training stickers on the talk buttons for different training purposes.
6. Turn off the talk button by sliding the On/Off switch to “Off.”

# DEUTSCH

1. Legen Sie 2 AAA-Batterien ein.
2. Aktivieren Sie die Sprachtaste, indem Sie den Ein/Aus-Schalter an der Unterseite auf „Ein“ schieben.
3. Starten Sie die Aufnahme, indem Sie die Taste an der Seite gedrückt halten. Sobald Sie einen „Piep“ hören, beginnt Ihre Aufnahme. Lassen Sie die Taste los, um die Aufnahme zu beenden. Jede Aufnahme dauert maximal 30 Sekunden.

Wir empfehlen, die Taste 8-10 cm von Ihrem Mund entfernt zu halten.

4. Überprüfen Sie die Aufnahme, indem Sie die Sprachtaste drücken. Wenn Sie eine neue Aufnahme machen möchten, können Sie Schritt 3 einfach wiederholen.
5. Kleben Sie die Trainingsaufkleber auf die Sprachtasten für verschiedene Trainingszwecke.
6. Schalten Sie die Sprachtaste aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf „Aus“ schieben.

# NEDERLANDS

1. Plaats 2 AAA-batterijen.
2. Zet de praatknop aan door de Aan/uit-knop aan de onderkant naar "Aan" te schuiven.
3. Begin met opnemen door de knop aan de zijkant ingedrukt te houden. Zodra je een "bliep" hoort, start de opname. Laat de knop los om de opname te beëindigen. Elke opname duurt maximaal 30 seconden.

Wij raden aan om de knop op 8-10 cm afstand van je mond te houden.

4. Controleer de opname door op de praatknop te drukken. Als je een nieuwe opname wilt maken, kun je stap 3 eenvoudig herhalen.
5. Plak de trainingstickers op de praatknoppen voor verschillende trainingsdoelen.
6. Zet de praatknop uit door de Aan/uit-knop naar "Uit" te schuiven.

# FRANCAIS

1. Insérez 2 piles AAA.
2. Activez le bouton de conversation en glissant l'interrupteur Marche/Arrêt en bas sur « Marche ».
3. Commencez l'enregistrement en maintenant le bouton sur le côté enfoncé. Dès que vous entendez un « bip », votre enregistrement commence. Relâchez le bouton pour terminer votre enregistrement. Chaque enregistrement dure au maximum 30 secondes.

Nous vous recommandons de garder le bouton à 8-10 cm de votre bouche.

4. Vérifiez l'enregistrement en appuyant sur le bouton de conversation. Si vous souhaitez faire un nouvel enregistrement, vous pouvez simplement répéter l'étape 3.
5. Collez les autocollants de formation sur les boutons de conversation pour différents objectifs d'entraînement.
6. Éteignez le bouton de conversation en glissant l'interrupteur Marche/Arrêt sur « Arrêt ».

# ESPAÑOL

1. Inserta 2 pilas AAA.
2. Activa el botón de conversación deslizando el interruptor de encendido/apagado en la parte inferior a “Encendido”.
3. Comienza la grabación manteniendo presionado el botón en el lateral. Una vez que escuches un “beep”, comenzará tu grabación. Suelta el botón para finalizar la grabación. Cada grabación dura un máximo de 30 segundos.

Recomendamos mantener el botón a 8-10 cm de tu boca.

- 4 Verifica la grabación presionando el botón de conversación. Si deseas hacer una nueva grabación, simplemente repite el paso 3.
5. Coloca las pegatinas de entrenamiento en los botones de conversación para diferentes fines de entrenamiento.
6. Apaga el botón de conversación deslizando el interruptor de encendido/apagado a “Apagar”.

# ITALIANO

1. Inserisci 2 batterie AAA.
2. Accendi il pulsante di conversazione scorrendo l'interruttore On/Off nella parte inferiore su "On".
3. Inizia a registrare tenendo premuto il pulsante sul lato. Quando senti un "beep", la tua registrazione è iniziata. Rilascia il pulsante per terminare la registrazione. Ogni registrazione dura al massimo 30 secondi.

Ti consigliamo di tenere il pulsante a 8-10 cm dalla bocca.

4. Controlla la registrazione premendo il pulsante di conversazione. Se desideri effettuare una nuova registrazione, puoi semplicemente ripetere il passo 3.
5. Attacca gli adesivi di allenamento sui pulsanti di conversazione per diversi scopi di formazione.
6. Spegni il pulsante di conversazione scorrendo l'interruttore On/Off su "Off".

# PORTUGUÊS

1. Insira 2 pilhas AAA.
2. Ative o botão de fala deslizando o interruptor de Ligado/Desligado na parte inferior para “Ligado”.
3. Comece a gravação pressionando e segurando o botão na lateral. Assim que você ouvir um “bipe”, sua gravação começará. Solte o botão para finalizar a gravação. Cada gravação dura no máximo 30 segundos.

Recomendamos manter o botão a 8-10 cm da sua boca.

4. Verifique a gravação pressionando o botão de fala. Se você quiser fazer uma nova gravação, basta repetir o passo 3.
5. Cole os adesivos de treinamento nos botões de fala para diferentes propósitos de treinamento.
6. Desligue o botão de fala deslizando o interruptor de Ligado/Desligado para “Desligado”.