

## Plaatsing van de Home Solar Set



1. Plaats het onderstel van ESDEC Flat Fix Fusion volgens de [instructies](#)
1. Leg de zonnepanelen op het onderstel
2. Sluit de APSystems Z1 omvormer aan volgens de [instructies](#)
3. Steek de stekker van de omvormer in het stopcontact en je begint meteen met besparen!

HET PLAATSEN VAN DE  
HOME SOLAR SET VALT ONDER  
UW EIGEN  
VERANTWOORDELIJKHEID!

- ☐ Plaats de Home Solar Set altijd op een platte ondergrond!
- ☐ Leg voldoende ballast op de set: volg hiervoor de ballast regels van ESDEC. Hiervoor kan je de [ESDEC Calculator](#) gebruiken
- ☐ Hou voldoende afstand van de dakrand! Om een veilige situatie te creëren adviseren wij minimaal 50 centimeter!
- ☐ Let op dat je de stekker van de omvormer op de juiste manier aansluit. [Klik hier](#) voor een instructie.
- ☐ Sluit niet meer dan 3600 Watt aan op 1 lege groep!
- ☐ Hoe meer de Home Solar Set naar het zuiden is gericht, hoe meer opbrengst!
- ☐ Houd rekening met schoorstenen, bomen of andere objecten die schaduw op het zonnepaneel kunnen werpen. Dan werkt het paneel minder goed.

## Zonnepanelen met stekker zijn dé toekomst!

