

Weber Beamix Lichtgewicht beton

Stap voor stap



Stap 1: Giet het beton tussen de 2 geleide-latten. Houd een voet op de lat, zodat deze op zijn plaats blijft.



Stap 2: Verdeel het beton gelijkmatig over de zwaluwstaartplaten. Maak hiervoor gebruik van een schuurbord.



Stap 3: Rei de specie af dwars op de lengterichting van de zwaluwstaartplaten. Schuur daarna dicht met een schuurbord.



Stap 4: Schuif de latten weg en vul de gleuven op met Weber Beamix Lichtgewicht beton. Werk deze af met een troffel.