

Mailbox Instruction Manual

Accessories:

- 2 x Keys
- 4 x Screws
- 4 x Dowels
- 4 x Rubber spacers

Notice:

The included installation material is just for strong masonry.

Please check before the installation of the mailbox if it's the right installation material for your masonry.
Change the installation material if it's necessary.

Installation:

1. Put the mailbox on the wall, then use a pencil to mark the position of the holes on the wall.
2. Put the rubber spacers right to the mounted holes on the back of mailbox.
3. Drill the 6mm diameter and at least 30mm depth holes in the wall.
4. Insert the wall plugs into the holes in the wall using a hammer or mallet as appropriate.
5. Line up the holes in the mailbox with the wall plugs, then use the screws to fasten the mailbox to the wall.

Warning:

Strong wind may lift the mailbox cover. In that case rain may wet the content of the mailbox.

Manuel d'utilisation de la boîte aux lettres

Accessoires:

- 2 x clés
- 4 x vis
- 4 x chevilles
- 4 x entretoises en caoutchouc

Information:

Veuillez vérifier avant l'installation de la boîte aux lettres s'il s'agit du bon matériau d'installation pour votre maçonnerie.
Changez le matériel d'installation si nécessaire.

Installation:

1. Placez la boîte aux lettres contre le mur et marquez la position des trous sur le mur avec un crayon.
2. Placez les entretoises en caoutchouc directement sur le trou de montage à l'arrière de la boîte aux lettres.
3. Percez dans le mur des trous avec un diamètre de 6 mm et une profondeur d'au moins 30 mm.
4. Utilisez un marteau ou un maillet pour insérer les chevilles dans les trous dans le mur selon le cas.
5. Alignez les trous dans la boîte aux lettres avec les chevilles, puis fixez la boîte aux lettres au mur avec des vis.

Avertissement:

Un vent fort peut soulever le couvercle de la boîte aux lettres. Dans ce cas, la pluie peut mouiller le contenu de la boîte aux lettres.

Brievenbus handleiding

Toebehoren:

- 2 x sleutels
- 4 x schroeven
- 4 x pluggen
- 4 x afstandshouders

Kennisgeving:

Het bijgeleverde installatiemateriaal is alleen voor sterk metselwerk.

Controleer voor de installatie van de brievenbus of dit het juiste installatiemateriaal is voor uw metselwerk. Verander het installatiemateriaal als dat nodig is.

Installatie:

1. Plaats de brievenbus op de muur en markeer vervolgens met een potlood de positie van de gaten op de muur.
2. Plaats de rubberen afstandhouders recht op de gemonteerde gaten aan de achterkant van de brievenbus.
3. Boor de gaten met een diameter van 6 mm en een diepte van ten minste 30 mm in de muur.
4. Steek de muurpluggen in de gaten in de muur met behulp van een hamer of moker naargelang het geval.
5. Breng de gaten in de brievenbus op één lijn met de pluggen en gebruik de schroeven om de brievenbus aan de muur te bevestigen.

Waarschuwing:

Sterke wind kan het brievenbusdeksel optillen. In dat geval kan regen de inhoud van de brievenbus nat maken.