

Allereerst willen we je bedanken en veel plezier wensen met het aanschaffen van deze parasol van het merk 4gardenz®. Heerlijk genieten van het zomerse weer zonder dat je in de volle zon zit. Een parasol van 4gardenz® verzekert je van een goed product en levering voor een aantrekkelijke prijs, want we streven naar een hoge klanttevredenheid.



In gebruik nemen van de parasol

Hij is voorzien van een drukknop, dus klik eenvoudig de parasolstokken in elkaar.


De hoogte verstelling vindt plaats met de draaiknop aan de zijkant van de stok. Als je naar rechts draait, vouwt de parasol uit, invouwen gaat de andere kant op.

Wilt u de parasol kantelen, dan zit hiervoor een drukknop net onder de top van de parasol op de paal. Druk die in en kantel de parasol.



Maatspecificatie rechthoekige parasol 4gardenz 150x250 cm

Zij aanzicht




4gardenz 150x250 cm

A	200cm
B	238cm
C	87cm
D	98cm
E	250cm
F	Ø38mm

Maatspecificatie rechthoekige parasol 4gardenz 150x250 cm

Boven aanzicht



4gardenz 150x250 cm

• Materiaal parasolstok	Aluminium
• Stokdikte	0,8 mm
• Kleurechtheid	Grade 5
• Kleur Frame	Antraciet
• Opdraaisysteem	Katrolsysteem
• Kantelsysteem	Drukknop
• Graden kanteling	45 graden
• Windvanger	Ja
• Baleinen	6
• Materiaal baleinen	Staal
• Grams polyester	180g/m2
• Coating	Polyamide (PA)
• UPF waarde doek	50+
• Buismontage	Schroefstelsel
• Diameter paalstok	Ø38mm

Schoonmaken parasoldoek

Als je een parasoldoek hebt dat er een beetje vies uitziet, dan kun je dat eenvoudig schoonmaken. Gebruik geen agressieve chemische middelen. Dat geeft misschien snel effect op korte termijn maar kan ook de kleur en de vezels blijvend beschadigen (dat valt niet onder garantie).

Neem een zachte spons en een mild sopje van bijvoorbeeld groene zeep opgelost in lauw water. Wrijf zacht over de stof en wrijf het sop goed in. Werk in banen zodat je alle delen goed gehad hebt en niets over slaat. Als je de hele parasol gehad hebt, herhaal je dit met een vers lauw water zonder zeep. Zet de parasol uit en laat hem goed drogen.

Onderhoud parasolstok

De parasolstok kun je met hetzelfde sopje afnemen en erna met een zachte doek afdrogen.



Tout d'abord, nous tenons à vous remercier et vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre achat de ce parasol de la marque 4gardenz®. Profitez du beau temps sans être en plein soleil. Un parasol de 4gardenz® vous assure un bon produit et une livraison à un prix attractif, car nous nous efforçons d'obtenir une grande satisfaction de nos clients.

Mise en service du parasol

Il est doté d'un bouton-poussoir qui vous permet d'assembler facilement les mâts du parasol.


Le réglage de la hauteur se fait avec la molette située sur le côté du bâton. Si vous tournez vers la droite, le parasol se déploie, le pliage se fait dans l'autre sens.

Si vous souhaitez incliner le parasol, il y a un bouton poussoir sur le mât juste en dessous du haut du parasol. Appuyez dessus et inclinez le parasol.



Spécification de la taille du parasol rectangulaire 4gardenz 150x250 cm

Vue de côté




4gardenz 150x250 cm

A	200cm
B	238cm
C	87cm
D	98cm
E	250cm
F	Ø38mm

Spécification de la taille du parasol rectangulaire 4gardenz 150x250 cm

Vue de dessus



4gardenz 150x250 cm

• Matériau mât de parasol	Aluminium
• Épaisseur du bâton	0,8 mm
• Solidité de la couleur	Grade 5
• Cadre de couleur	Anthracite
• Système d'enroulement	Système de poulie
• Système d'inclinaison	Bouton poussoir
• Degrés d'inclinaison	45 degrés
• Capteur de vent	Oui
• Séjours	6
• Matériau des nervures	Acier
• Grammes de polyester	80g/m2
• Enrobage	Polyamide (PA)
• Tissu de valeur	50+
• Montage sur tube	Système à vis
• Diamètre du poteau	Ø38mm

Chiffon de nettoyage pour parasol

Si vous avez une toile de parapluie qui semble un peu sale, vous pouvez facilement la nettoyer. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs. Cela peut produire un effet rapide à court terme, mais cela peut également endommager de manière permanente la couleur et les fibres (cela n'est pas couvert par la garantie).

Prenez une éponge douce et une solution douce, par exemple de savon vert dissous dans de l'eau tiède. Frottez doucement le tissu et frottez bien le savon. Travaillez par sections afin d'avoir couvert toutes les parties correctement et de ne rien manquer. Une fois que vous avez utilisé tout le parasol, répétez cette opération avec de l'eau fraîche tiède sans savon. Éteignez le parasol et laissez-le sécher complètement.

Entretien des poteaux de parasol

Vous pouvez essuyer le mât du parasol avec la même eau savonneuse puis le sécher avec un chiffon doux.