

Central Park

Cijferslot (NL)
Serrure à combinaison (FR)
Kombinationsschloss (DE)
Combination lock (EN)


Geproduceerd door / Produit par
Produziert von / Produced by:
Maxeda DIY B.V.
PO Box 22954, 1100 DL Amsterdam
The Netherlands
customersupport@diymaxeda.com
www.maxedadiygroup.com

Maxeda: 10519624

OB-IM-V1
13-09-2025

- 1** NL: Standaardcode 0-0-0
FR: Code par défaut 0-0-0
DE: Werkseinstellung: 0-0-0
EN: Default code 0-0-0

NL: Uitlijnlijn
FR: Ligne d'alignement
DE: Hilfslinie
EN: Alignmentline




NL: Reset-knoopsgat
FR: Boutonnière de réinitialisation
DE: Reset-Bohrung
EN: Reset button hole


NL: Gereedschap voor de
resetknop
FR: Outil pour bouton de
réinitialisation
DE: Werkzeug zum Betätigen
des Reset-Knopfs
EN: Reset button tool




- 2** NL: druk met het gereedschap op de knop en
hou deze ingedrukt.
FR: Appuyez et maintenez le bouton enfoncé à
l'aide de l'outil
DE: Drücken Sie den Knopf mit dem Werkzeug und
halten Sie ihn gedrückt.
EN: Press and hold the button with the tool



- 3** NL: Stel een nieuwe code in en laat het
gereedschap los
FR: Définissez le nouveau code et retirez l'outil
DE: Neuen Code einstellen und Werkzeug loslassen.
EN: Set new code and release tool



- 4** NL: Nieuwe code opnemen
FR: Enregistrer le nouveau code
DE: Neuen Code speichern
EN: Record new code



NL: Onthoud uw wachtwoorden
FR: Retenez vos mots de passe
DE: Merken Sie sich Ihre Passwörter.
EN: Keep passwords in mind