






TOM 318070







	6 x 40	1
	6 x 25	3
	6 x 10	66
	6 X 10	1
	4 x 12	16

	Ø 4	16
	Ø 10	2
	Ø 6	71
	Ø 4	16

1		x 2
2		x 1
3		x 1
4		x 1
5		x 2
6		x 2
7		x 2
8		x 2
9		x 1
10		x 1
11		x 2
12		x 2
13		x 1
14		x 1
15		x 2

16		x 2
17		x 1
18		x 1
19		x 1
20		x 1
21		x 2
22		x 1
23		x 1
24		x 2
25		x 1
26		x 1
27		x 1
28		x 2
29		x 1

1



Ø6X10

Ø6



x18

x18

**2**


Ø6X10

Ø6



x14

x14



3



Ø6X10

Ø6



x4

x4

**4**



Ø6X10

Ø6





x4



x4






5 $\varnothing 6 \times 10$ $\varnothing 6$
x8 x8






6 $\varnothing 6 \times 10$ $\varnothing 6$
x6 x6



7 $\varnothing 6 \times 10$ $\varnothing 6$
x4 x4



8






9

Ø10



x2

**10**

11

Ø6x10



Ø6x10

Ø6

x2

x1

x3

**12**

Ø4x12




Ø4

Ø4

x8

x8

x8



13

Ø4x12

Ø4




Ø4



x8

x8

x8

**14**




Ø6X10

Ø6



x2

x2

**17**

15

Ø6x10



Ø6x40

Ø6

x4

x1

x5



**16**

Ø6x25

Ø6

x1

x1



17

Ø6X25








x2


Ø6




x2

**18**



19



20



21



22



FR

Ce moteur se recycle




À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Nous conseillons de ne pas trop charger votre barbecue en bois ou en charbon de bois. En effet, la cuve étant assez volumineuse, il n'est pas nécessaire de mettre du combustible à ras la grille de cuisson. Il est préférable de recharger régulièrement le foyer pour une cuisson parfaite. Si toutefois, la tôle de votre barbecue chauffe et change de couleur cela est tout à fait normale. Ce changement de couleur n'altèrera en rien la qualité de la tôle, ni les fonctions de votre barbecue.