Weber Beamix Metselmortel eco

Stap voor stap

Stap 1: Leg 10 stenen naast elkaar en meet de gezamenlijke lengte op. Deel dit getal vervolgens door 10 en tel er de dikte van de lintvoeg bij op. Breng de maat over op de 'lagenlat'.

Stap 2: Zet de lagenmaat op de vooraf aangebrachte profielen. Teken alle lagen af.

Stap 3: Span een draad tussen de profielen, precies op de hoogte van de gemarkeerde lagenmaat. Maak de draad vast.

Stap 4: Breng de metselspecie aan. Vlij de steen in de specie. Hierdoor vult de stootvoeg zich goed met specie.

Stap 5: Plaats eerst de hoeksteen voordat je de laag afwerkt.

Stap 6: De voegen moeten uitgekrabd worden met een voegspijker voor het metselwerk uitgehard is. Doe dit gelijkmatig

Weber Beamix
Hastelweg 161 - 5652 CJ, Eindhoven
www.nl.weber